

Vnitřní jednotka SDIDU

ALxxF

Návod k instalaci a obsluze

7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 24, 26, 32 a 38 GHz



Verze dokumentu: 2.01 Datum vydání: 01.11.2007 Poslední úprava: 08.12.2009

1. Ú'	VOD	1
1.1	Hlavní vlastnosti SDIDU	1
2. К	ONTROLA BEZPEČNOSTI	2
3. P(OPIS VNITŘNÍ JEDNOTKY	
3.1		
3.2		
5.5 2.4	RONEKTORY NA PREDNIM PANELU	0
5.4 35		/ ع
л Dì		
4. PI		10
4.1	Uživatelské Ethernetové rozhraní 100Base-TX	
4.2	Uživatelské Ethernetové rozhraní 1000Base-T	
4.3	Uživatelské SFP rozhraní	
4.4	UŽIVATELSKÉ PDH ROZHRANÍ	
4.5	uživatelské SDH rozhraní	
5. PÌ	ŘIPOJENÍ DOHLEDU K SDIDU	
5.1	IP Adresa	
5.2	Síř	
5.3	Principy NMS sítě	
6. PI	RŮVODCE PRVNÍM ZAPNUTÍM SDIDU	21
6.1	Potřebné vybavení	
6.2	NASTAVENÍ SDIDU	
7. D	OHLEDOVÝ SYSTÉM	
7 1		
7.1		
7.2	WEBOVY DOHLED	
7.3		
7.4		
7.5		
8. Eł	KOLOGICKA LIKVIDACE	51
9. PÌ	ŘÍLOHY	52
9.1	HLAVNÍ ROZMĚRY SDIDU	52
9.2	Popis alarmů	
9.3	Seznam zkratek	57
9.4	Seznam obrázků	
9.5	Seznam tabulek	

OBSAH



1. ÚVOD

Vnitřní jednotka ALxxF SDIDU je součástí řady radioreléových spojů společnosti ALCOMA. Tato jednotka je navržena jako modulární a nezávislá na použitém mikrovlnném frekvenčním pásmu spoje. Modularita vnitřní jednotky (dále SDIDU) umožňuje flexibilitu ve volbě uživatelských rozhraní přenosu dat. Podle zvolených modulů (karet) uživatelských rozhraní přináší SDIDU rozhraní pro PDH, SDH a Ethernet.

1.1 HLAVNÍ VLASTNOSTI SDIDU

• Volitelná datová rozhraní

Hardwarové konfigu	race uživatelsk	ých rozhraní	
2×100Base-TX	+ 16×E1		
2×100Base-TX	+ 16×E1	+ 16×E1	
2×100Base-TX	+ 16×E1	+ 21×E1	
2×100Base-TX	+ 42xE1		
2×100Base-TX	+ 42xE1	+ 16xE1	
2×100Base-TX	+ 42xE1	+ 21xE1	
2×100Base-TX	+ 16×E1	+ 1× STM-1	metalické
2×100Base-TX	+ 16×E1	+ 1× STM-1	optické
4×1000Base-T	+ 1×SFP	+ 2×E1	
4×1000Base-T	+ 1×SFP	+ 2×E1	+ 1× STM-1 metalické
4×1000Base-T	+ 1×SFP	+ 2×E1	+ 1× STM-1 optické
4×1000Base-T	+ 1×SFP	+ 2×E1	+ 16× E1
4×1000Base-T	+ 1×SFP	+ 2×E1	+ 21× E1

Tabulka 1 HW konfigurace uživatelských rozhraní

• Přenosová kapacita až 311 Mbit/s při konfiguraci 1+0

622 Mbit/s při konfiguraci 2+0

1,2 Gbit/s při konfiguraci 4+0

- Spektrální účinnost kolem 6 bitů/Hz (včetně FEC a efektů spektrální masky)
- Modulace QPSK, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM a 128 QAM
- FEC: konvoluční kód spřažený s Reed-Solomonovým kódem
- Vestavěný adaptivní ekvalizér
- Podpora hlasového kanálu
- Adaptivní regulace vysílaného výkonu
- Adaptivní modulace
- Vestavěný systém síťové správy (NMS)
- Vestavěný čítač chyb (BER)
- Rozměry SDIDU 482 x 44 x 239 mm
- Hmotnost SDIDU 3,12 kg

2. KONTROLA BEZPEČNOSTI



VAROVÁNÍ.

Před servisem rádiového spoje vypněte vnitřní jednotku od napájení.



Bezpečnostní požadavky.

Doporučuje se připojit SDIDU k jištěné napájecí síti. Zvláště pokud je SDIDU napájena ze společného a velmi výkonného zdroje 48 V DC, měl by být použit elektrický jistič na přívodním kabelu mezi napájecím zdrojem a SDIDU nominálního proudu 2 A při konfiguraci 1+0 a nominálního proudu 3 A při konfiguraci 2+0, 1+1.

Napájecí zdroj SDIDU musí být plovoucí. Tím lze předejít ke konfliktům při uzemňování vnitřních jednotek. Vnitřní jednotka SDIDU má vnitřně propojený kladný napájecí pól ke své kostře.







Bezpečnostní požadavky.

Jistič B 2A je dostačující také pro konfiguraci 1+1 a 2+0 spojů typu AL24F a AL10F.



3. POPIS VNITŘNÍ JEDNOTKY

3.1 VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ

V této kapitole je uveden popis vnitřní jednotky SDIDU z funkčního hlediska. Obrázek 2 zobrazuje bloky uživatelských datových rozhraní, modemu a napájecího modulu. Jednotky SDIDU jsou vybaveny standardními uživatelskými datovými rozhraními, která lze dále rozšiřovat.





¹ Rychlost Ethernetu je nastavitelná pro oba porty.



Shrnutí hlavních funkcí jednotky SDIDU:

- SDIDU má standardně uživatelská rozhraní 2x100Base-TX + 16xE1, 2x100Base-TX + 42xE1, nebo 2x1000Base-T + SFP + 2xE1. Služební dohledový, hlasový a datový kanál je vždy součástí standardního uživatelského rozhraní SDIDU.
- SDIDU je uzpůsobená pro instalaci volitelných I/O modulů pro SDH rozhraní: STM-1 OC-3, STM-1 BNC a pro PDH rozhraní: 16xE1, 21xE1.
- Přenosová kapacita je určena šířkou přenášeného pásma a použitou modulací.
- Přepínání/Multiplexování SDIDU obsahuje vlastní muldex a ethernetový switch, který podporuje směrování dat v architektuře kruhových spojů a veškeré síťové dohledové funkce.
- Síťový procesor SDIDU obsahuje síťový procesor, který vykonává funkce SNMP a NMS.
- Modem SDIDU modem provádí dopřednou korekci chyb (FEC), QAM modulaci a demodulaci, a ekvalizaci. Vysílací mezifrekvenční signál má nosnou 350 MHz a přijímaný mezifrekvenční signál má nosnou 140 MHz.
- Napájecí zdroj SDIDU obsahuje modul napájecího zdroje, který je navržen pro napájecí napětí - 48 V DC. Tento modul převádí napětí -48 VDC na napětí vhodná pro SDIDU.

Modem použitý v SDIDU převádí datový tok na rádiový signál a obráceně. Datový tok sestává z dat uživatelských rozhraní a dat služebního kanálu. Služební kanál přenáší dohledová data, SNMP komunikaci a řídící povely mezi oběma terminály. Modem v SDIDU vykonává rovněž dopřednou korekci chyb, zvládá pokročilé kódovací techniky a prokládá data. Všechny tyto operace zajišťují robustní modulaci signálu, což vede k minimalizaci chybně přenesených dat. Modulátor moduluje datový tok v souladu se standardy Intelsat, což zajišťuje spektrální efektivitu a odolnost vůči shlukům chybných bitů. Konkrétní parametry modulace se odvíjejí od zvolené datové přenosové rychlosti a šířky rádiového kanálu. Modem v SDIDU používá modulaci QPSK, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM a 128 QAM.

Jednotka SDIDU rovněž poskytuje fyzická rozhraní pro uživatelská data a síťovou správu. Muldex sdružuje uživatelská data (100Base-TX / 1000Base-T, PDH a SDH) se služebním kanálem. Muldex v přijímacím režimu naopak odděluje služební kanál od uživatelských dat. SDIDU podporuje škálovatelné ethernetové rychlosti jako např. 25, 50 nebo 100 Mbit/s na jeden ethernetový port. Síťový dohled je u SDIDU přístupný přes ethernetový port NMS 100Base-TX / 10Base-T a také přes port RS-232. Vestavěná dohledová jednotka má na starosti provoz, administraci a správu SDIDU (OAM&P). Dále tato jednotka řídí další části SDIDU a zajišťuje sběr jejich vnitřních stavů.

3.2 INDIKAČNÍ LED DIODY NA PŘEDNÍM PANELU

Všechny modely jednotek SDIDU podporují různé konfigurace předního panelu, které závisejí na nastavení síťového rozhraní a přenosové kapacity.

Následující obrázek 3 zobrazuje příklad jednotky SDIDU s indikačními LED. Dohled, uživatelská datová rozhraní a modemová karta má svojí indikační LED.



Obrázek 3 Indikační LED na předním panelu SDIDU

Stavy modemu jsou indikovány stavovou LED modemu. Význam hlášení je popisuje tabulka 2.

LED	STAV
Zelená	Příjem aktivní linky
Oranžová	Příjem záložní linky (Nediversitní konfigurace 1+1)
Blikající zelená	Nízký poměr signál – šum (SNR)
Blikající oranžová	Signál nezachycen
Blikající červená	Režim odpojení ODU ²

Tabulka 2 Indikace stavů modemu



Připojovat a odpojovat ODU s SDIDU za provozu je zakázáno !

Indikační LED dohledu je primární indikátor alarmů na předním panelu. Tato LED začne hlásit alarm, pokud dojde ke specifické události. Pokud pominou příčiny alarmu, tak tato LED přestane signalizovat alarm. Indikační LED dohledu signalizuje alarm takto:

- 1. LED svítí oranžově po dobu 5 sekund
- 2. LED zhasne na dobu 5 sekund
- 3. LED udává počtem zablikání první číslici alarmového kódu
- 4. LED zhasne na dobu 3 sekund
- 5. LED udává počtem zablikání druhou číslici alarmového kódu

Kroky 2 až 5 se opakují pro každý vzniklý alarm, dokud nepominou všechny alarmy.

Při některých alarmech svítí červeně indikační LED modemu a uživatelského I/O rozhraní. Úplný seznam alarmů je uveden v příloze 9.1.

Alarmová hlášení jsou rovněž dostupná v GUI.

² Pomocí dohledu (kapitola 7.4.27 str. 46) lze vypnout napájecí napětí pro ODU, což je indikováno červeně blikající LED modemu. V tuto dobu lze odpojovat a připojovat ODU, aniž by se musela vypnout SDIDU.



3.3 KONEKTORY NA PŘEDNÍM PANELU

Obrázek 4 vyobrazuje příklad předního panelu jednotky SDIDU v konfiguraci 2x100Base-TX + 16xE1. Obrázek 5 vyobrazuje příklad předního panelu jednotky SDIDU v konfiguraci 4x1000Base-T + 18xE1.





3.4 POPIS MODULŮ SDIDU





3.5 POPIS KONEKTORŮ

3.5.1 Vstup pro napájení - PWR/FLT

ss vstup

-48V

Jedná se o 2 pinový izolovaný konektor určený pro přívod stejnosměrného napájecího napětí -48 V. Vnitřní jednotka ALxxF vyžaduje stejnosměrné vstupní napájecí napětí v rozmezí -40 až -60 V v místě napájecího konektoru na předním panelu. Levý pin napájecího konektoru má číslo 1 a pravý pin má číslo 2 při čelním pohledu. K pinu 1, který je připojen ke kostřící svorce SDI-DU, se připojuje kladný pól napájecího zdroje a k pinu 2 se připojuje záporný pól. Pin 2 má jmenovitý potenciál -48Vdc vůči kostře SDIDU. Pro napájení lze použít od země izolovaný zdroj.

Doporučené napájecí napětí je -48 V DC při proudu 1,5A. Napájecí zdroj pro napájení SDIDU má být schopen dodat výkon alespoň 75W.

Při připojení jednotky SDIDU na napájení může dávat vnější jednotka (ODU) do antény RF výkon až 320mW. Zajistěte bezpečné nasměrování antény při připojování SDIDU k napájení.

3.5.2 Konektor pro připojení napájecího napětí

Zapojení napájení	Piny	Тур	Popis
• • • • RET -48V	1	Napájení	0 VDC (propojeno s kostrou)
	2	Napájení	– 48 VDC nominální hodnota

Tabulka 3 Zapojení napájecího konektoru

3.5.3 Rozhraní Alarm/Serial - SERIAL/ALARM

Alarmy/Serial

Jde o konektor DB-15HD pro dva výstupy Form-C relay (jmenovitá zátěž: 1A @ 24VDC), dva výstupy TTL alarm, čtyři vstupy TTL alarm, a Sériová Konzole. Dva výstupy Form-C relay alarm můžou být nastaveny do režimu, ve kterém emulují výstupy TTL alarm.

Zapojení Seriál/Alarm	Piny	Тур	Popis
0	1	Výstup	TLL Alarm výstup 3
	2	Vstup/Výstup	RS-232 RX/TX
SERIAL/ALARM	3	Výstup/Vstup	RS-232 TX/RX
$\begin{pmatrix} 5\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet 1 \\ \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \end{pmatrix}$	4	Výstup	TLL Alarm výstup 4
$(\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet)$	5	N/A	Impedančně zakončeno
	6	N/A	Alarm 1 Form C obyčejně otevřen ³
	7	N/A	Alarm 1 Form C obyčejně zavřen ³
	8	N/A	Alarm 2 Form C společný ³
	9	Vstup	TTL Alarm vstup 1
	10	Vstup	TTL Alarm vstup 3
	11	N/A	Alarm 1 Form C společný ³
	12	N/A	Alarm 2 Form C obyčejně otevřen ³
	13	N/A	Alarm 2 Form C obyčejně zavřen ³
	14	Vstup	TTL Alarm vstup 2
	15	Vstup	TTL Alarm vstup 4

 Tabulka 4
 Zapojení konektoru Alarmy/Serial

3.5.4 Rozhraní USB - USB

USB

USB konektor, rezervovaný pro budoucí použití.

Zapojení USB	Piny	Тур	Popis
	1	Výstup	+5 V
	2	I/O	-Data
USB	1	I/O	+Data
	2	N/A	Impedančně zakončeno

Tabulka 5 Zapojení konektoru USB

³ Form C – hardwarově nastavitelné TTL výstupy

3.5.5 Konektor hlasového kanálu - VOW

Tlačítko Call	Hlasový služební kanál poskytuje spojení typu bod-bod za pomoci mikrotelefonu se bzučákem. Vyzvánění se zahajuje stisknutím tlačítka CALL. Vyzvánění přijímá pouze SDIDU na protější straně spoje. Toto rozhraní neumožňuje skupinové hovory.
Služební hlasový kanál	Konektor RJ-45 rozhraní služebního hlasového kanálu.

Zapojení	Piny	Тур	Popis
	1	N/A	NC
	2	Vstup	PTT
	3	N/A	Impedančně zakončeno
VOW	4	Výstup	PO-
	5	Výstup	PO+
1 8	6	Vstup	TI-
	7	N/A	Impedančně zakončeno
	8	N/A	NC

Tabulka 6 Zapojení konektoru VOW

3.5.6 Konektor datového služebního kanálu – AUX

Datový služební Konektor RJ-45 pro RS422/RS-232 data o rychlosti až 64 kbit/s. kanál

Zapojení RS-232	Piny	Тур	Popis
	1	N/A	NC
	2	N/A	NC
	3	N/A	Signal GND
AUX	4	N/A	NC
	5	Vstup	RX Data +
1 8	6	Výstup	TX Data +
	7	N/A	NC
	8	N/A	NC

Tabulka 7Zapojení konektoru AUX RS-232

Zapojení RS422	Piny	Тур	Popis
	1	Výstup	TX Clock -
	2	Výstup	TX Clock +
	3	Výstup	TX Data -
AUX	4	Vstup	RX Data -
	5	Vstup	RX Data +
1 8	6	Výstup	RX Data +
	7	Vstup	RX Clock -
	8	Vstup	RX Clock +

	Tabulka 8	Zapojení konektoru AUX RS422
--	-----------	------------------------------

3.5.7 Propojení do dohledové sítě – NMS 10/100

NMS 10/100 1	10/100Base-TX RJ-45 lokální port pro přístup do sítě NMS a GUI.
NMS 10/100	10/100Base-TX RJ-45 vzdálený port pro přístup do NMS. Tento port je
2	určen pro použití v topologii kruhových sítí.

3.5.8 Propojení Ethernet 100BaseT – USER 10/100

USER 10/100 1	100Base-TX RJ-45 port pro lokální uživatelské rozhraní Fast Ethernet.
USER 10/100 2	Obdoba prvního konektoru. Tento konektor je navíc určen pro použití v topologii kruhových sítí.

Zapojení RJ-45 100Base-TX	Piny	Тур	Popis
	1	Vstup / výstup	RX+ (TX+) ⁴
	2	Vstup / výstup	RX- (TX-) ⁴
USER 10/100	3	Vstup / výstup	TX+ (RX+) ⁴
1	4, 5	N/A	Impedančně zakončeno
	6	Vstup / výstup	TX- (RX-) ⁴
ŢĹŢ	7, 8	N/A	Impedančně zakončeno

 Tabulka 9
 Zapojení pinů konektoru RJ-45 zástrčka 100Base-TX

⁴ Funkce AutoMDIX zajistí prohození RX a TX podle potřeby.

3.5.9 Propojení Ethernet 1000BaseT – USER 10/100/1000

USER 10/100/1000

1-4 1000Base-T RJ-45 port pro lokální uživatelské rozhraní Fast Ethernet.

Zapojení RJ45 1000Base-T	Piny	Popis
	1	BI_DA+ (BI_DB+) ⁵
	2	BI_DA- (BI_DB-) ⁵
	3	BI_DB+ (BI_DA+) ⁵
USER 1000/	4	BI_DC+ (BI_DD+) ⁵
	5	BI_DC- (BI_DD-) ⁵
	6	BI_DB- (BI_DA-) ⁵
8	7	BI_DD+ (BI_DC+) ⁵
	8	BI_DD- (BI_DC-)⁵

Tabulka 10 Zapojení pinů konektoru RJ-45 zástrčka 1000-Base-T

3.5.10 SFP Rozhraní

SFP

Jednotka SDIDU umožňuje rozšíření o modul SFP.

Zapojení SFP	Piny Popis			Piny	Popis
	1	VeeT	-	11	VER
	2	TX Fault	-	12	RD-
	3	ТХ	-	13	RD+
	4	MOD-	-	14	VER
SFP	5	MOD-	-	15	VccR
	6	MOD-	-	16	VccT
20 11	7	Rate	-	17	VeeT
	8	LOS	-	18	TD+
	9	VER	-	19	TD-
	10	VER	-	20	Veet

Tabulka 11 Popis slotu SFP

⁵ Funkce AutoMDIX



3.5.11 SDH Rozhraní

SDH

Jednotka SDIDU umožňuje rozšíření o modul STM-1, STM-1/OC-3 rozhraní SDH.

Zapojení SC	Piny	Тур	Popis
	ТХ	Výstup	SONET OC-3 výstup optický
TX RX	RX	Vstup	SONET OC-3 vstup optický

Tabulka 12	Popis konektoru STM-1/OC-3
------------	----------------------------

Zapojení BNC	Piny	Тур	Popis
TX STM-1	TX	Výstup	SDH STM-1 výstup metalický
TX RX	RX	Vstup	SDH STM-1 vstup metalický

Tabulka 13Popis konektoru STM-1

3.5.12 Kanály E1 - E1/T1

E1/T1 1-2	Dva konektory (RJ-48C) pro připojení dvou linek E1.
E1/T1 3-16	Jeden 60 pinový konektor Molex pro připojení až 14 linek E1.

Zapojení RJ-48 E1	Piny	Тур	Popis
	1	Vstup	+RX
_	2	Vstup	-RX
	3	N/A	Stínění RX
	4	Výstup	+TX
	5	Výstup	-TX
	6	N/A	Stínění TX
	7	n.c.	Nezapojeno
	8	n.c.	Nezapojeno

Tabulka 14 Zapojení pinů konektoru RJ-48C zástrčka



Zapojení	Dim	Ture	Ponis	
Molex LFH Matrix 50 Receptacle	PIN	тур	Popis	
	1	Výstup	13. +TX E1	
	2	Výstup	14. +TX E1	
	3	Výstup	15. +TX E1	
	4	Výstup	16. +TX E1	
	5	Výstup	9. +TX E1	
	6	Výstup	10. +TX E1	
	7	Výstup	11. +TX E1	
	8	Výstup	12. +TX E1	
	9	Výstup	5. +TX E1	
	10	Výstup	6. +TX E1	
	11	Výstup	7. +TX E1	
	12	Výstup	8. +TX E1	
	13	Výstup	3. +TX E1	
	14	Výstup	4. +TX E1	
	15	N.C.	N.C.	
	16	N.C.	N.C.	
	17	Výstup	4. –TX E1	
	18	Výstup	3. –TX E1	
	19	Výstup	8. –TX E1	
	20	Výstup	7. –TX E1	
	21	Výstup	6. –TX E1	
	22	Výstup	5. –TX E1	
	23	Výstup	12. –TX E1	
	24	Výstup	11. –TX E1	
	25	Výstup	10. –TX E1	
	26	Výstup	9. –TX E1	
	27	Výstup	16. –TX E1	
	28	Výstup	15. –TX E1	
	29	Výstup	14. –TX E1	
	30	Výstup	13. – TX E1	
	31	Vstup	16. +RX E1	
	32	Vstup	15. +RX E1	
	33	Vstup	9. +RX E1	
	34	Vstup	14. +RX E1	
	35	Vstup	10. +RX E1	
	36	Vstup	13. +RX E1	
	37	Vstup	11. +RX E1	
	38	Vstup	4. +RX E1	
	39	Vstup	12. +RX E1	

Zapojení Molex LFH Matrix 50 Receptacle	Pin	Тур	Popis
	40	Vstup	3. +RX E1
	41	Vstup	5. +RX E1
	42	Vstup	8. +RX E1
	43	Vstup	6. +RX E1
	44	Vstup	7. +RX E1
	45	N.C.	Nezapojeno
	46	N.C.	Nezapojeno
	47	Vstup	7. –RX E1
	48	Vstup	6. –RX E1
	49	Vstup	8. –RX E1
	50	Vstup	5. –RX E1
	51	Vstup	3. –RX E1
	52	Vstup	12. –RX E1
	53	Vstup	4. –RX E1
	54	Vstup	11. –RX E1
	55	Vstup	13. –RX E1
	56	Vstup	10. –RX E1
	57	Vstup	14. –RX E1
	58	Vstup	9. –RX E1
	59	Vstup	15. –RX E1
	60	Vstup	16. –RX E1

Tabulka 15 Zapojení pinů konektoru Molex LHF matrix 50 Plug

3.5.13 Propojení SDIDU – ODU

ODU

Vnější jednotka se připojuje ke konektoru s označením ODU. Jde o TNC zásuvku. Tento konektor poskytuje ss napájecí napětí -48V pro ODU a mezifrekvenční signál o frekvenci 350 MHz do ODU a přijímá mezifrekvenční signál z ODU o frekvenci 140 MHz a také dohledový signál.

Zapojení ODU	Piny	Тур	Popis
	Střední vodič	I/O	350 MHz TX IF / 140 MHz RX IF / -48 V DC
$\langle \circ \rangle$	Stínění	N/A	– 48 VDC nominální hodnota

Tabulka 16 Zapojení TNC konektoru ODU

Spojení s kostrou

Zemnící svorka

Ē

Na předním panelu SDIDU jsou dvě zemnící svorky. Obě mohou být použity pro uzemnění SDIDU. Šroub svorky má průměr 3mm.

ALCOMA



4. PŘIPOJENÍ UŽIVATELSKÝCH SIGNÁLŮ

4.1 UŽIVATELSKÉ ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ 100BASE-TX

Toto rozhraní je přístupné přes dva porty 100Base-TX (konektory RJ-45) s označením USER 10/100. Ethernetový provoz využívá buď jen jeden port nebo oba. Využitím obou portů se dosáhne přenosové kapacity 155Mbit/s. Tím lze buď zajistit propojení dvou oddělených sítí nebo propojit jednu síť plnou přenosovou kapacitou (155Mbit/s). Viz nastavení "Průvodce linkovou konfigurací" v kapitole 7.4.10.

4.1.1 Dvousíťový provoz

Tento režim umožňuje operátorovi poskytnout přístup ke dvěma odděleným uživatelům Fast Ethernetové sítě a přitom každému zaručit danou přenosovou kapacitu. Každému Ethernetovému portu je možno přidělit svou přenosovou kapacitu. Viz nastavení "Průvodce linkovou konfigurací" v kapitole 7.4.10. V tomto režimu se každý kanál chová jako jednotlivý kanál, jako by byl v režimu jednoho portu. Obrázek 17 schematicky vyobrazuje dvousíťový provoz.





4.1.2 Jednosíťový provoz

Pro tento režim se předpokládá použití externího routeru. Tato konfigurace rozšiřuje režim popsaný výše. Nicméně ze strany konfigurace SDIDU se nic nemění. Tento režim umožňuje uživateli přenášet data v rámci jedné sítě na vyšší rychlosti než 100 Mbit/s. Externí router musí zajistit, aby nebyla MAC adresa zároveň doručena do obou Ethernetových portů na předním panelu. Obrázek 18 znázorňuje konfiguraci jedno síťového provozu.



Obrázek 18 Jednosíťový provoz

4.2 UŽIVATELSKÉ ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ 1000BASE-T

Toto rozhraní je přístupné prostřednictvím čtyř portů 1000Base-T (konektory RJ-45), které jsou označeny USER 10/100/1000. Síťově jde o 4 portový switch. Toto rozhraní je rovněž slučitelné s rozhraním 100Base-TX.



4.3 UŽIVATELSKÉ SFP ROZHRANÍ

Jednotka SDIDU v konfiguraci 1000Base-T (4 porty Gigabit Ethernet) má rovněž slot pro zasunutí modulu SFP. Moduly SFP mohou být pro optická rozhraní 1000Base-LX/SX, nebo metalické rozhraní 1000Base-T. Uživatelské SFP rozhraní je součástí 1000Base-T switche a je možné jej konfigurovat jako ostatní 1000Base-T porty.

V jednotce SDIDU byly testovány následující moduly:

- I 850nm:
 - Avago AFBR-5715LZ
 - Finisar FTLF8519P2BNL
 - ZyXEL SFP-SX
- I 1300/1310nm
 - Avago AFCT-5715LZ
 - Finisar FTLF1319P1BTL
 - ZyXEL SFP-LX-10
- I 1550nm
 - Sumito SCP6F74-GL
- I 1000Base-T (direct)
 - Avago ABCU-5710RZ
 - Finisar FCLR-8521-3



Výše uvedené moduly byly otestovány společností ALCOMA. Jednotka SDIDU umožňuje připojit i jiné typy SFP modulů, pokud proběhne úspěšné otestování funkčnosti.

4.4 UŽIVATELSKÉ PDH ROZHRANÍ

Jednotka SDIDU nabízí přenos linek E1 hierarchie PDH (viz tabulka 1) podle zvolené konfigurace. Linkám 1 a 2 jsou určeny dva konektory RJ-48C s označením E1/T1. Linky 3 až 16 se připojují ke konektoru MOLEX LHF Matrix 50 s označením E1/T1 3-16. Všechny linky E1 jsou v symetrickém provedení o impedanci 120Ω.

4.5 UŽIVATELSKÉ SDH ROZHRANÍ

Jednotka SDIDU umožňuje rozšíření o modul STM-1, STM-1/OC-3 rozhraní SDH. Synchronní digitální hierarchie (SDH) je vysokokapacitním a vysokorychlostním prostředkem přenosu dat. Výhoda oproti PDH rozhranní je v možnosti přímého přístupu do určité nižší složky (až kanálu) bez nutnosti postupného rozebírání rámce signálu.



5. PŘIPOJENÍ DOHLEDU K SDIDU

K parametrům SDIDU je možno přistupovat čtyřmi způsoby.

- 1. Pomocí internetového prohlížeče, který komunikuje s vestavěným web-serverem v SDIDU.
- 2. ASD klient
- 3. Přes protokol SNMP používající plnohodnotnou MIB, který umožňuje automatizovaný sběr dat a síťový dohled.
- 4. připojení přes rozhraní RS-232, nebo TELNET.

K propojení dohledového PC s SDIDU se používá ethernetový kabel Cat-5.

5.1 IP ADRESA

Každá jednotka SDIDU má možnost nezávislého nastavení síťových parametrů jako IP adresa, podsíť, či výchozí brána. Jednotka SDIDU se může rovněž chovat jako DHCP klient. V takovém případě sám DHCP server přiřadí jednotce SDIDU IP adresu. Volba IP adresy pro konkrétní SDIDU se může řídit podle MAC adresy dané jednotky SDIDU.

5.2 SÍŤ

Jednotka SDIDU používá pro dohled NMS síť, která je oddělená od uživatelské sítě Ethernet. Každá SDIDU obsahuje Ethernetový switch 2. vrstvy, který podporuje STP protokol pro správu NMS provozu. Tento protokol umožňuje SDIDU nakonfigurovat tak, aby v síti nevznikaly cykly. Rovněž je možné, aby se síť rekonfigurovala v případě výpadku některé trasy. Jednotka SDIDU funguje jako síťový most za pomoci Ethernetového switche a STP. Jednotka SDIDU nepodporuje NMS routování.

5.3 PRINCIPY NMS SÍTĚ

Jednotka SDIDU nepodporuje routování, tudíž všechny jednotky SDIDU musí být na stejné podsíti, jako dohledové PC. Pokud jsou jednotky SDIDU a/nebo dohledové PC na různých podsítích, tak je nutno použít router se správně nastavenou bránou. Obrázek 19 znázorňuje situaci, kdy se SDIDU a dohledové PC nachází na stejné podsíti. V takovém případě není potřeba router. Obrázek 20 znázorňuje případ, kdy dohledové PC a jedna z SDIDU jednotek je na jedné podsíti a druhá jednotka se nachází v jiné podsíti. V tomto případě je zapotřebí router. Všimněte si nastavení GW adres, které zpřístupní dohledovému PC vstup do jiné podsítě.









Obrázek 20 Jednotky SDIDU v různých podsítích



6. PRŮVODCE PRVNÍM ZAPNUTÍM SDIDU

Ačkoliv konfigurace jednotky SDIDU nevyžaduje propojení s ODU, je doporučeno ji před konfigurací s ODU propojit. Nepřipojujte ODU k SDIDU pokud jste již SDIDU připojili na napájení.

Tato kapitola popisuje počáteční nastavení SDIDU pomocí GUI (grafické uživatelské prostředí).

Každá SDIDU disponuje GUI, které je přístupné přes dohledové PC. Prostředím GUI, které je součástí dohledového systému se zabývá kapitola 7 v tomto manuálu.

Jednotka SDIDU se po připojení na napájení začne uvádět do provozu. Tento proces trvá asi 2 minuty a je doprovázen rozličným blikáním indikačních LED a přepínáním relátek uvnitř SDIDU.

6.1 POTŘEBNÉ VYBAVENÍ

Položky uvedeny níže jsou potřeba ke konfiguraci SDIDU.

- Napájecí zdroj dle konfigurace a kabel pro připojení napájení.
 - Konfigurace 1 + 0 -48 V DC jistič 2 A (Jistič 2A je dostačující pro konfigurace 1+1 a 2+0 u spojů typu AL10F a AL24F)
 - Konfigurace 1+1, 2+0 -48 V DC jistič 3A
- Digitální voltmetr.
- Počítač vybavený Ethernetovým rozhraním s Ethernetovým kabelem přímým, či kříženým.
- Internetový prohlížeč s nainstalovaným prostředím Java⁶, klient umožňující připojení k SDIDU přes TELNET nebo přes rozhraní RS-232.

6.2 NASTAVENÍ SDIDU

V této kapitole je popsán postup pro nastavení IP adresy SDIDU a dalších síťových parametrů.

6.2.1 Nastavení IP adresy jednotky SDIDU

Pro vzdálenou správu se musí nastavit IP adresa SDIDU. Toho lze dosáhnout pomocí GUI, TELNET, nebo připojení přes SERIÁL/ALARM. Před prvním přihlášením do dohledu SDIDU přes IP protokol se doporučuje propojit SDIDU a dohledové PC přímo Ethernetovým kabelem bez účasti ostatních síťových prvků. Následující tabulka uvádí výchozí síťové nastavení SDIDU.

Výchozí síťová nastavení jednotek ALxxF SDIDU.		
Stanice IP adresa		
ALxxF SDIDU – A	192.168.1.187	
ALxxF SDIDU – B	192.168.1.188	
Maska podsítě	255.255.255.0	
Výchozí brána*	0.0.0.0	

Tabulka 17 Výchozí síťové nastavení jednotek ALxxF SDIDU



Pokud je SDIDU a dohledové PC v jedné podsíti, tak nezáleží na adrese výchozí brány. Nezapomeňte, že i IP adresa Vašeho počítače musí být ve tvaru 192.168.1.*x*, kde *x* identifikuje IP adresu Vašeho počítače.

⁶ Prostředí Java je lze stáhnout ze stránek společnosti Sun: http://java.com



6.2.2 Nastavení IP adresy pomocí webového dohledu

- 1. SDIDU je přístupná z Vašeho PC. Propojení s SDIDU lze ověřit příkazem c:\>ping "IP_adresa".
- 2. Spusťte internetový prohlížeč a zadejte výchozí IP adresu (192.168.1.187) jako URL adresu.
- 3. Zadejte přihlašovací údaje.
 - I jméno: service
 - heslo: vydává se ke spoji (V případě neznalosti hesla kontaktujte obchodní oddělení ALCOMA)
- 4. Webový dohled obsahuje v levém rámu navigační menu. Pokud takové menu není vidět, ujistěte se, že máte na svém počítači řádně nainstalované prostředí Java (JRE Java Runtime Environment). V navigačním menu zvolte Administration / Network / General. Tím se zobrazí položky IP adresa, IP Netmask a IP Gateway.
- 5. Zadejte nové hodnoty do těchto položek. Pro správnou funkci musí být brána ve stejné podsíti jako IP adresa. Klikněte na Update.
- 6. Pro ověření nové IP adresy opakujte bod 1 za použití nové adresy.

6.2.3 Nastavení IP adresy pomocí TELNET

- 1. SDIDU je přístupná z Vašeho PC. Propojení s SDIDU lze ověřit příkazem c:\>ping "IP_adresa".
- 2. Spusťte příkazový řádek a zadejte: "telnet výchozí_IP_adresu (c:\>telnet 192.168.1.187)
- 3. Zadejte přihlašovací údaje.
 - I jméno: service
 - heslo: vydává se ke spoji (V případě neznalosti hesla kontaktujte obchodní oddělení ALCOMA)
- 4. Menu přístupné přes TELNET, nebo po připojení přes konektor RS-232 umožňuje správu SDIDU např. i změnu IP adresy. Menu je popsané v kapitole 7.5 stránce 46.
 - M Main Menu
 - **B** Administration
 - **A** Network Configuration
 - A General
 - A IP Address
 - zadejte novou IP, Mask, GW..
 - **D** Update (uložení zadané IP)
 - Y potvrzení změn
- 5. Pro ověření nové IP adresy opakujte bod 1 za použití nové adresy.



7. DOHLEDOVÝ SYSTÉM

Jednotka SDIDU je vybavena dohledovým systémem, který je přístupný přes internetový prohlížeč, protokol SNMP, nebo přes rozhraní RS-232/ TELNET. Jak přístup přes internetový prohlížeč, SNMP, nebo TELNET předpokládá funkční síťové propojení SDIDU a dohledového PC. Nastavením síťového připojení se zabývá kapitola 6.

7.1 UŽIVATESKÉ ÚROVNĚ

Systém má čtyři úrovně uživatelských oprávnění pro konfigurování a zobrazování nastavení SDIDU přes GUI. Uživatelské účty mohou být přidávány, nebo mazány uživatelem s minimálně administrátorským oprávněním. Tři uživatelské úrovně přístupu jsou popsány níže.

7.1.1 Uživatelská úroveň 1 – Monitor

Uživatel má minimální přístupová práva a může jen zobrazovat následující stránky:

- Home
- General Device Information
- Configuration Summary
- Active Alarms Status
- Alarm History
- All Graphs

7.1.2 Uživatelská úroveň 2 – Operátor

Uživatel má přístupová práva uživatele 1. úrovně (Monitor) a navíc má oprávnění měnit hodnoty na následujících stránkách:

- Reboot
- All Radio Link and Data Link Configuration pages
- Alarm Configuration page
- BERT page

7.1.3 Uživatelská úroveň 3 – Administrátor

Uživatel má přístupová práva uživatele 2. úrovně (Operátor) a navíc má oprávnění měnit hodnoty na následujících stránkách:

- All Network Configuration
- Serial and Security configuration
- All Device Information pages
- All Maintenance and Restore Defaults pages
- STP Screens

Uživatelská úroveň	Označení úrovně	Uživatelské jméno	Uživatelské heslo
1	Monitor	monitor	monitor
2	Operátor	operator	col1ma
3	Administrátor	service	testy

7.1.4 Tovární nastavení uživatelských jmen a hesel





Pozor při zadávání uživatelského jména a hesla na psaní velkých a malých písmen

7.2 WEBOVÝ DOHLED

Webový dohled je plně funkční grafické uživatelské prostředí (GUI), kterým lze konfigurovat terminál a sledovat jeho stavy. Tento způsob dohledu je přístupný za pomoci internetového prohlížeče. Webový dohled se spustí zadáním IP adresy jako URL adresa v internetovém prohlížeči – viz kapitola 6.





7.3 DOHLED POMOCÍ ASD

Jednotku SDIDU je možné konfigurovat a sledovat její stavy pomocí klienta ASD. Pro správu SDIDU je nutné nastavit ASD klienta dle následujících obrázků. ASD klient umožňuje správu spoje ve dvou režimech a to Network Mode a Local Mode

Port 161 pro UDP pakety musí být povolen pro správnou funkci ASD klienta

🛕 ASD - SD-IDU [192.168.10.8	1]		
Supervisor Set Loopbacks Alarms	History Windows Options Help		
	🥺 🐢 🚥 🛲 🛲	BHW ESR ESL CA	
	Supervisor: service->logout	Station Address: LOCA	L
☑ Local Station (AL_F)		🛛 🔰 Remote Station (AL_F)	
<u>R</u> adio <u>Signal</u>		Radio Signal	
ODU	4 x Eth_F+2x2Mb	ODU	4 x Eth_F+2x2Mb
Tune TX 11.090000 GHz Tune RX 10.922000 GHz SetPWR TX 15.000000 dBm Mode TX MANUAL Local LB off Supply ODU -	TX PWR 3.000000 dBm RX Level -58.500000 dBm [ok] PLL MW - PLL IF RX ok Temp Box 24.000000 °C [ok] EEPROM -	Tune TX 11.620000 GHz Tune RX 11.788000 GHz SetPWR TX 15.000000 dBm Mode TX MANUAL Local LB off Supply ODU -	TX PWR 3.000000 dBm RX Level -59.500000 dBm [ok] PLL MW - PLL IF RX ok Temp Box 25.000000 °C [ok] EEPROM -
Supply Unit Advanced	IDU Demodulator	Supply Unit Advanced	IDU Demodulator
+5V ok EEPROM +-15V - RAM +24V - Battery ODU i - Comm RMT Input ok Comm IDU	Sig. Quality ok IF Level ok ok Active FEC ok Frame FEC ok Error FEC	+5V ok EEPROM +15V RAM +24V Battery ODU i Comm RMT Input ok Comm IDU	- Sig. Quality ok IF Level ok ok Active FEC - ok Frame FEC - ok Error FEC -
Global Con ILEVPWR IAISL	nmand Modulator	Global Cor ILEVPWR IAISL	mmand Modulator
Supervisor: -	Alarm Status: OK (history)	Supervisor: -	Alarm Status: OK (history)

Obrázek 22 ASD klient

7.3.1 Nastavení ASD klienta pro režim Local Mode

- Menu options/ communication Device ... v tomto menu vybrat položku SD-IDU
- Menu options/ SD-IDU Parameters Read Community: public Write Community: private
- TCP/IP Utilities zadání IP adresy lokální SDIDU.Vyberte Vámi zadanou IP adresu (v našem případě je IP adresa místní SDIDU 192.168.10.81).

a



1)			2)		
🛕 Select (Communication Device			A SD-IDU Parameters	
Device Lis	st:			Bead Community: public	
COM1 COM3				Write Community: private	
TCP/IP (Wi SERVER	insock)			OK	Close
SD-IDU AL80G					
Actual Dev	vice: C	DIDU			
Acidar Dev	. j				
3a)			3b)		
т 🖭	CP/IP Utilities	$\mathbf{\overline{X}}$	TCP/IP	Utilities	\mathbf{X}
192	2.168.10.81	Address	192.168.10).81	P Address
	1	92.168.10.81			192.168.10.81
		Add <u>R</u> emove			Add <u>R</u> emove
		P Local Connection			P Local Connection
		none			192.168.10.81
	1	[ry Connect Close			<u>I</u> ry Connect <u>C</u> lose
			L		J
4)					
1	🛕 ASD - SD-IDU [192.168.10.1	B1]			
	Supervisor Set Loopbacks Alarms	History Windows Options Help		POT CA	
Г		Supervisor: service->logout	Static	on Address: LOCAL	
1	Local Station (AL_F)		😫 Remote Statio	n (AL_F)	
ſ	<u>Radio</u> <u>S</u> ignal		Radio Signal	/	
	ODU	4 x Eth_F+2x2Mb			4 x Eth_F+2x2Mb
	Tune TX 11.090000 GHz	TX PWR 3.000000 dBm	Tune IX 1	11 620000 GH2 TX Pw	/B 3 000000 dBm
	Tune RX 10.922000 GHz	RX Level -58,500000 dBm [ok]	Tune RX 1	11.788000 GHz RX Lev	rel -59.500000 dBm [ok]
	Mode TX MANUAL	PLL IF RX ok	SetPWR TX T	15.000000 dBm PLL M	W
	Local LB off Supply ODU -	Temp Box 24.000000 °C [ok] EEPROM	TCP/IP Utiliti	ies	
	Supply Unit Advanced	IDU Demodulator	192.168.10.81	-IP Addr	885
	+5V ok EEPROM	- Sig. Quality ok			
	+-15V - RAM +24V - Battery	ok Active FEC		<u>A</u>	dd <u>R</u> emove
	ODU i Comm RMT	ok Frame FEC		[P Loca	I Connection
	Global Co	mmand Modulator			192.168.10.81 connected
		off Comm ODU ok			Select
	IAISL	off ACM -			
				<u>I</u> ry Cor	nnect <u>C</u> lose
2	Supervisor: -	Alarm Status: OK (history)	Supervisor: -	Alarm Statu	is: OK (history)

Obrázek 23 Nastavení ASD v režimu Local Mode

7.3.2 Nastavení ASD klienta pro režim Network Mode

- Options/ Network Mode přepnutí klienta ASD do režimu Network Mode
- Supervisor/ Process Manager Databáze/ Add (přidání procesu SDIDU s IP adresou 192.168.10.81, nastavení dalších parametrů viz obrázek 24)

2a)

Network Manager
 Databáze/ Add (přidání procesu SDIDU a nastavení parametrů spoje viz obrázek 24)

1)

A		
A AS	D - TCP/IP	
Super	visor Set Loopbacks Alarms History Windows Options Help	
*	💱 💿 💐 🧱 🕺 🕺 🐢 🛲 🛲 🛲 🛲 🌆 🛗 EHWESRESL CA	ALF1> connected (0)
	Supervisor: service Station Address: <no se<="" th=""><th>lect></th></no>	lect>
8	Network Manager	
	elect Find Database	
	Hop Site A Site B	
-		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		_ <u>Iry Connect</u> _ <u>Besume</u> _ <u>Suspend</u> _ <u>Clear</u>
	Network status: OFFLINE	





3b)	3c)
🛕 Stations Database Editor	A ASD - TCP/IP
Local Station Address 192.168.10.81 Process ALF1 Bemote Station Address 192.168.10.82 MW Route	Supervisor Set Loopbacks Aleman History Windows Coptons Help Supervisor Set Loopbacks Aleman History Windows Coptons Help Supervisor Service Station Address: <no selecto<br="">Supervisor service Station Address: <no selecto<="" td=""></no></no>
Local Station Name ALF2	Select: Find Database Hoo Site A Site B
Remote Station Name	1 [19216810.81] ALF2 →> OK (history)
Exclude Control Make Link	bse
	Network Status: OFFLINE (history)

Obrázek 24 Nastavení ASD v režimu Network Mode

7.4 DOHLED PŘES SNMP

Jednotka SDIDU disponuje SNMP agentem, který umožňuje konfiguraci terminálu za pomoci SNMP (Simple Network Management Protocol) příkazů. Podporované verze SNMP jsou v1, v2 a v3.

7.4.1 MIB soubory



Pro správnou funkci MIB je nutné použít odpovídající verzi MIB určenou pro FW instalovaný v SDIDU. Aktuální MIB lze získat od obchodního oddělení ALCOMA.

Soubory MIB (Managed Information Base) popisují na síti umístěné zařízení jako datovou strukturu. SNMP agent jednotky SDIDU podporuje tyto soubory MIB:

- I ccm_reg.mib: Tento soubor zahrnuje registrační informaci a obsahuje stromovou strukturu dohledových parametrů a funkcí jednotky SDIDU.
- I ccm_SDIDU.mib: Toto je hlavní MIB soubor jednotky SDIDU.
- I ccm_SDIDU_v1Traps.mib: Trap soubor jednotky SDIDU 1. verze.
- I ccm_SDIDU_v2Traps.mib: Trap soubor jednotky SDIDU 2. verze.

Soubory MIB používá SNMP agent ke konfiguraci terminálu.

7.4.2 Parametry SNMP agenta

Ke konfiguraci parametrů SNMP agenta lze použít webový dohled. Změny v jakémkoliv parametru rekonfigurují SNMP agenta.

Pokud je agent konfigurován v režimu "v3 only" nebo "v1-v2-v3", tak může uživatel SNMPv3 "admin" konfigurovat ostatní uživatele SNMP.

Agent SNMP v režimu "v1 only" nebo "v2 only" nepodporuje přístup rozlišující uživatelské kategorie. V případě provozování SNMP v režimech v1 a v2, je dán přístup Level1 pro operace čtení, a Level4 pro operace zápisu, pokud uživatel zadá platný řetězec *community*.

7.4.3 Konfigurace SNMP agenta



Minimální přístupová úroveň: **#2**

SNMP Mode	v1-v2-v3 💌
Trap Version	⊙v1 ○v2
Auth Trap Enable	○Enabled ⊙Disabled
Read Community	public
Write Community	private
Trap Community	public
SNMP Auth Password	
SNMP Priv Password	
Trap Manager #1	0.0.0.0
Trap Manager #2	0.0.0.0
Trap Manager #3	0.0.0.0
Trap Manager #4	0.0.0.0

SNMP Configuration

Update

Reset

Obrázek 25 SNMP konfigurace

Popis

Obrázek 25 zobrazuje konfiguraci SNMP agenta. Následuje výčet jeho parametrů.

SNMP Mode

Agenta SNMP lze nastavit do následujících provozních režimů:

- I disable
- I v1 only
- I v2 only
- I v3 only
- I v1-v2-v3

Při nakonfigurování SNMP agenta do režimu v1 only, v2 only, nebo v3 only, je agent přístupný pouze za použití SNMP v1, v2 nebo v3.

Pokud je SNMP agent nakonfigurován do režimu v1-v2-v3, tak může uživatel pro přístup k agentovi použít SNMP v1, v2 nebo v3. Provoz SNMP agenta je znemožněn při jeho nakonfigurování do režimu disable.

Poznámka:

SNMP v1 a v2 a použití řetězce *community* poskytuje slabou bezpečnost. Uživatel může vždy nastavit SNMP agenta do režimu "v3 only", který používá autentifikaci a také kryptování pro bezpečný přenos zpráv.



Trap Version

Trap je SNMP zpráva, kterou vydává SNMP agent, která ohlašuje nějakou událost. Parametr *Trap Version* konfiguruje verzi SNMP trapu. Specifikovanou verzi trapu používá SNMP agent k posílání trapů k nakonfigurovaným managerům trapů.

Auth Trap Enable

Pokud je vybrána volba Enable, tak SNMP agent generuje trap Authentication failure, vždy při selhání autentifikace při jakékoliv žádosti.

Read Community

Řetězec *community* představuje bezpečnostní heslo protokolu SNMP. Řetězec *Read Community* se používá při čtecích operacích SNMP v1 a v2, a dovoluje SNMP vyslání zpráv Get a GetNext.

Write Community

Řetězec *Write Community* se používá při zapisovacích operacích protokolu SNMP v1 a v2, a dovoluje SNMP vyslání zprávy Set.

Trap Community

Řetězec Trap Community dovoluje SNMP agentovi vysílání Trapových zpráv.

SNMP Auth Password

Heslo SNMP Auth se používá jenom v režimu SNMP v3 a jde o autorizační heslo uživatele "admin".

SNMP Priv Password

Heslo SNMP Priv se používá jenom v režimu SNMP v3 a jde o přístupové heslo uživatele "admin".

Trap Manager

Položky *Trap Manager* slouží pro nastavení IP adres příjemců trapů. Lze zadat nanejvýš čtyř adresy příjemců trapů. SNMP agent posílá trapy všem přednastaveným příjemcům trapů.

7.4.4 Nastavení pomocí GUI

Menu pro vyvolání obrazovky nastavení SNMP agenta:

SDIDU / Administration / Network Configuration / SNMP



Minimální přístupová úroveň: **#2**

7.4.5 Výkon ODU

19.5 19.0 18.5 18.0 17.5 Start Tx Power 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 Tx Power 17.0 dBm Update Reset Obrázek 26 Výkon ODU

ODU Power

Popis

Pomocí obrazovky (viz lze nastavit vysílací výkon vnější jednotky ODU. Položkou Start TX power se nastavuje výchozí vysílací výkon ODU (vysílací výkon může být jiný při zapnutí regulace AdTPC). Položka **Tx Power** zobrazuje současný výkon.

7.4.6 Nastavení pomocí GUI

Menu pro vyvolání obrazovky nastavení vysílaného výkonu:

SDIDU / Link Configuration / ODU Power



7.4.7 Frekvence ODU

Minimální přístupová úroveň: **#2**

ODU Channel Selection		
 Manua 	l Frequency Entry	
Frequency/Channel Number	19.425 Min: 19.41 Max: 19.71 Spacing: 1.01	
<< Back	Next >>	

Obrázek 27 Frekvence ODU

Popis

Pomocí nabídky (viz obrázek 27) lze nastavit vysílací kmitočet. Zároveň dojde k přeladění kmitočtu přijímače tak, aby byl zachován duplexní odstup. Položka **Spacing** udává velikost duplexního odstupu vysílací a přijímací frekvence. Zaškrtnutím tlačítka **Manual Frequency Entry** se zvolí režim zadávání frekvencí přímo v GHz.

7.4.8 Nastavení pomocí GUI

Menu pro vyvolání obrazovky nastavení vysílací frekvence:

SDIDU / Link Configuration / ODU Channel

7.4.9 Nastavení pomocí SNMP

- 1. Vyberte z MIB sekce tento parametr: "ccmSDIDURadioEastODUCfgChFreq"
- 2. SNMP příkazem GET obdržíte hodnotu požadovaného parametru.
- 3. SNMP příkazem SET nastavíte požadovanému parametru novou hodnotu.
- 4. SNMP agent zobrazí aktuální hodnotu po úspěšné operaci čtení nebo nastavení parametru. Agent SNMP ohlásí chybu, pokud je nastavovaná hodnota parametru mimo svůj rozsah, nebo když agent není schopen přečíst či zapsat novou hodnotu, nebo když uživatel nemá dostatečná přístupová práva k vybraným parametrům.
- 5. Novou vysílací frekvenci stvrdíme nastavením funkce MIB "ccmSDIDURadioEastODUCfgChFreqReconfigure".



Minimální přístupová úroveň: **#2**

7.4.10 Průvodce linkovou konfigurací

Popis

Průvodce linkovou konfigurací představuje ucelené nastavení rádiového kanálu. V sérii po sobě jdoucích krocích se nastavuje

- 1. konfigurace spoje (1+0 (Standard Mode), 1+1 apod.)
- 2. výběr uživatelských dat, kapacita spoje a s tím související druh digitální modulace
- 3. vysílaný výkon
- 4. vysílací frekvence

Tento způsob nastavení rádiového kanálu zajistí konfiguraci jak lokálního terminálu, tak rovněž i terminálu na druhém konci spoje. Tato konfigurace zajišťuje shodné nastavení typu modulace, uživatelských dat a vysílací a přijímací frekvence u obou terminálů zároveň (pokud již existuje nějaké spojení). Vysílací výkon se nastavuje jen na lokální straně. Vysílací výkon vzdáleného terminálu zůstává na své původní úrovni, jaký byl před linkovou konfigurací.

Následující obrázky ilustrují průběh linkové konfigurace 1+0 (Standard Mode)

krok 1 – výběr konfigurace spoje krok 2 – výběr kapacity spoje Link Configuration Link Configuration ODU Operational Mode Standard Mode IDU Operational Mode 100-55Eth-28MHz Next>> Next>>

krok 3 – nastavení vysílaného výkonu

ODU Configuration

krok 4 – vysílací frekvence⁷

ODU Channel Selection



Obrázek 28 Průvodce linkovou konfigurací 1+0

⁷ Přijímací frekvence se rovněž změní v souladu s vysílací frekvencí a duplexním odstupem (**Spacing**)



Následující obrázky ilustrují průběh linkové konfigurace 1+1 (Protected Non-Diversity)

rok 1 – výběr konfigurace spoje Link Configuration		krok 2 – výběr kapacity spoje Link Configuration		
ODU Operational Mode	Protected Non-Diversity 🗸	IDU Operational Mode	100Eth - 28MHz 🗸	
ok 3 – nastavení vysíl ODU Co	laného výkonu onfiguration	krok 4 – vysílací frekven ODU Chan	ce ⁷ nel Selection	
ok 3 – nastavení vysíl ODU Co _{Type}	aného výkonu onfiguration 田丁	krok 4 – vysílací frekven ODU Chan o Manual Freq	ce ⁷ nel Selection uency Entry	
ok 3 – nastavení vysíl ODU Co Type Start Tx Power	aného výkonu onfiguration Ⅲ 20.0	krok 4 – vysílací frekven ODU Chan © Manual Freq Frequency/Channel Number	ce ⁷ nel Selection uency Entry 19.425	
ok 3 – nastavení vysíl ODU Co Type Start Tx Power Tx Power	aného výkonu onfiguration HT▼ 20.0▼ 20.0 dBm	krok 4 – vysílací frekven ODU Chan © Manual Freq Frequency/Channel Number	ce ⁷ nel Selection uency Entry 19.425 Min: 19.41 GHz Max: 19.71 GHz Spacing: 1.01 GHz	
ok 3 – nastavení vysíl ODU Co Type Start Tx Power Tx Power Update Remote TX Power	aného výkonu onfiguration HT▼ 20.0▼ 20.0 dBm	krok 4 – vysílací frekvent ODU Chan © Manual Freq Frequency/Channel Number	ce ⁷ nel Selection uency Entry 19.425 Min: 19.41 GHz Max: 19.71 GHz Spacing: 1.01 GHz	

Summary of Configurations

Protected Non-Diversity
100Eth - 28MHz
Radio Link
32QAM
Ethernet
100.0 Mbps
ODU
HT
24.22 GHz
Update All





Následující obrázky ilustrují průběh linkové konfigurace 2+0 (East-West Mode)



Manual Freq	uency Entry	ODU Operational Mode IDU Operational Mode	East-West Mode 100Eth - 28MHz	100Eth - 28MHz
Frequency/Channel Number	19.425	Modulation	<u>Radio Link</u> 32QAM	32QAM
	Max: 19.71 GHz Spacing: 1.01 GHz	Datarate	Ethernet 100.0 Mbps	100.0 Mbps
<< Back	Next >>		ODU	
		ODU Selection	HT	LT
		Frequency/Channel	24.22 GHz	24.22 GHz
		<redo< th=""><th></th><th>Update All</th></redo<>		Update All
		Update East Link		Update West Link

Obrázek 30 Průvodce linkovou konfigurací 2+0



Minimální přístupová úroveň: **#3**

7.4.11 Nastavení pomocí GUI

Průvodce linkovou konfigurací vyvoláte volbou v menu:

SDIDU / Link Configuration / Link Configuration

7.4.12 Konfigurace atributů terminálu

Popis

V této sekci lze nastavit údaje o terminálu. Těmito údaji jsou například:

- I Systémový čas a datum.
- I Jméno organizace
- I Umístění terminálu
- I Sériová čísla atd.

Nastavení atributů terminálu nejsou důležité pro funkci spoje, ale usnadňují kontrolu nad systémem.

Následující obrázek ilustruje nastavení jmen pro terminál.

Device Names

Device Name	SDIDU
Uest Name	SDIDI lhaat
nost Ivane	
Model Number	SDIDU
Owner	Společnost s.r.o
Contact	Jan Novák
Description	SDIDU 12345
Location	Budova 7
Update	Reset

Obrázek 31 Nastavení atributů terminálu

7.4.13 Nastavení pomocí GUI

Veškeré atributy terminálu jsou dostupné v menu:

SDIDU / Administration / Device Information



7.4.14 Historie alarmů

Popis

Historie alarmů je seznam alarmů se svým popisem, stavem a časem, kdy se daný alarm vyskytl. Historie alarmů je schopna pojmout nanejvýš 300 alarmů. Pokud počet alarmů překročí 300, tak se začnou přepisovat nejstarší záznamy alarmů.

Současný stav alarmů lze také získat za pomoci SNMP manažera. Vyhledejte MIB sekci ccmSDIDUAnalysis, ve které se nachází MIB objekt ccmSDIDUAlarmStatus. Jeho přečtení vrátí stav alarmů ve tvaru řetězce, jako například:

1=I:2=I:3=I:4=I:5=A:6=I:7=I:8=I:9=I:10=I:11=I:

kde"I" indikuje, že alarm je neaktivní (inactive) a "A" indikuje alarmový stav.

7.4.15 Nastavení pomocí GUI

Historie alarmů je dostupná v menu:

SDIDU / Analysis / Alarms / History

7.4.16 Aktivní alarmy

Popis

Jde o výpis alarmů, které jsou v daný okamžik aktivní. Výpis představuje popis alarmů a čas jejich výsky-

tu.

7.4.17 Nastavení pomocí GUI

Výpis aktivních alarmů je dostupný v menu:

SDIDU / Analysis / Alarms / Active

Minimální přístupová úroveň: **#2**

Minimální přístupová úroveň: **#2**



7.4.18 Konfigurace alarmů

Minimální přístupová úroveň: **#2**

Description	Mask	Email	Severity	AL1	AL2	AL3	AL4
West ATPC Tx at Max Power			INFO				
T1E1 Test Mode			INFO				
SDIDU Temperature Out Of Range			MAJOR				
ODU East Temperature Out Of Range			MAJOR				
Link Reconfiguration Failure			INFO				
FPGA Programing Failure			CRITICAL				
Protection Switch			MAJOR				
East PDH Protection Switch			CRITICAL				
West PDH Protection Switch			CRITICAL				
SFP Module Installed	 Image: A start of the start of		INFO				
SFP Module Removed			INFO				
SFP Module Tx Fault			MAJOR				
SEP payload disconnect			INFO				

Alarm Configuration



Reset

Popis

Touto konfigurací může uživatel nastavit některé z následujících atributů alarmů terminálu.

- 1. Description Popis alarmu
- 2. **Mask** maskování (ignorace) daného alarmu. Pokud se zaškrtne **№**, tak bude daný alarm ignorován.
- 3. Email pokud se zaškrtne 🔽, tak bude vybraným uživatelům doručeno upozornění o výskytu daného alarmu elektronickou poštou. Nastavením parametrů elektronické pošty se zabývá kapitola 7.10.
- 4. Severity Typ alarmu (Critical (Kritický), Major (Závažný) a Info (Informativní)).
- 5. AL1 AL4 Směruje hlášení alarmů na jeden ze čtyř externích alarmových výstupů.

Kompletní seznam alarmů je v příloze 9.1.

7.4.19 Nastavení pomocí GUI

Konfigurace alarmů je dostupná v menu:

Update

SDIDU / Analysis / Alarms / Configuration



7.4.20 Nastavení pomocí SNMP

- 1. Vyberte ze sekce MIB parametr ccmSDIDUAnalysisAlarm, který je ve skupině ccmSDIDUAnalysis.
- 2. SNMP příkazem GET obdržíte hodnotu požadovaného parametru.
- 3. SNMP příkazem SET nastavíte požadovanému parametru novou hodnotu.
- 4. SNMP agent zobrazí aktuální hodnotu po úspěšné operaci čtení nebo nastavení parametru. Agent SNMP ohlásí chybu, pokud je nastavovaná hodnota parametru mimo svůj rozsah, nebo když agent není schopen přečíst či zapsat novou hodnotu, nebo když uživatel nemá dostatečná přístupová práva k vybraným parametrům.

Použitím MIB objektu ccmSDIDUAlarmMask a ccmSDIDUAlarmEmailMask se přistupuje k nastavení masky alarmu, respektive nastavení elektronické pošty. Masky alarmu jsou ve formátu uvedeném dále.

1=U:2=U:1=U:3=U:4=U:5=U:6=U:7=U:8=U:9=U:10=U:11=U:

písmeno "M" značí, že alarm je maskován a písmeno "U" označuje nemaskovaný alarm.

7.4.21 Nastavení elektronické pošty

ALCOMA

Minimální přístupová úroveň: **#3**

E-mail Configuration					
SMTP Enable	🔘 Enabled 💿 Disabled				
Update	Reset				
SMTP Server IP	192.168.0.230				
SMTP Port	25				
Username	jnovak				
Password	skolakalak				
E-Mail #1	jan_novak@spolecnost.eu				
E-Mail #2	john_smith@spolecnost.eu				
E-Mail #3	admin@spolecnost.eu				

Obrázek 33 Nastavení elektronické pošty

Reset

Popis

Pomocí obrazovky (viz obrázek 33) lze nastavit následující parametry související s elektronickou poštou:

1. SMTP Enable – Povolí / Zakáže elektronickou poštu

Update

- 2. SMTP Server IP Položka pro vložení IP adresy serveru SMTP. Pokud si nejste jistí, kontaktujte svého správce sítě
- 3. SMTP Port Pole pro vložení portu SMTP. Výchozí hodnota je 25.
- 4. Username Pole pro vložení uživatelského jména Vašeho poštovního účtu.
- 5. Password Pole pro vložení hesla Vašeho poštovního účtu.
- 6. E-Mail #1 #3 Pole pro vložení adres příjemců.



Poznámka:

Uživatelské jméno a heslo by mělo být ponecháno nevyplněno pokud SMTP server nevyžaduje autentifikaci.

7.4.22 Nastavení pomocí GUI

Konfigurace elektronické pošty je dostupná v menu:

SDIDU / Administration / Network / E-mail



7.4.23 Měřicí smyčky

Ι	ristupová úroveň: #2	
Loopback Type	 Local LIU Local Modem Local ODU Remote LIU 	
Loopback LIU Type	E1 💌	
Loopback Duration	1Min 💌	
Start	Stop	

Obrázek 34 Měřicí smyčky

Popis

Pomocí obrazovky (viz obrázek 34) se uzavírají a ruší měřicí smyčky. Je možný výběr čtyř různých míst pro uzavření smyčky. Pro každou smyčku lze vybrat dobu jejího trvání, včetně nekonečného trvání. Následující obrázky znázorňují typy smyček.

I Local LIU



Obrázek 35 Smyčka Local LIU



I Local Modem



Obrázek 36 Smyčka Local Modem

I Local ODU



Obrázek 37 Smyčka Local ODU



I Remote LIU



Obrázek 38 Smyčka Remote LIU

7.4.24 Nastavení pomocí GUI

Práce se smyčkami je dostupná v menu:

SDIDU / Analysis / Loopback

7.4.25 Nastavení adaptivní regulace výkonu



Minimální přístupová úroveň: **#3**

Adaptive Power Control	💿 Disabled	l O Enabled
RSL Low Threshold	-58.0	dBm
RSL High Threshold	-55.0	dBm
RSL Maximum Threshold	-30.0	dBm
CER Threshold	0.000010	
TxPower Maximum	17.0	dBm
TxPower Minimum	0.0	dBm
Step Size	5	
Update Far End Thresholds	○ Enabled	O Disabled

APC Configuration

Obrázek 39 Nastavení regulace výkonu

Reset

Popis

Pomocí obrazovky (viz obrázek 39) se nastavují parametry adaptivní regulace vysílaného výkonu. Následuje popis položek:

- I Adaptive Power Control vypíná a zapíná režim adaptivní regulace výkonu.
- I RSL Low Threshold spodní práh úrovně přijímaného signálu
- I RSL High Threshold horní práh úrovně přijímaného signálu

Update

- I RSL Maximum Threshold práh maximální úrovně přijímaného signálu
- I TxPower Maximum Maximální povolený vysílaný výkon
- I TxPower Minimum Minimální povolený vysílaný výkon
- I Step Size Znamená velikost kroku, kterým se mění vysílaný výkon
- I Update Far End Thresholds pokud nastaveno na Enabled, tak se po stisknutí tlačítka "Update" nastaví parametry APC konfigurace i na protistraně spoje.

7.4.26 Nastavení pomocí GUI

Nastavení adaptivní regulace výkonu se vyvolá v menu:

SDIDU / Link Configuration / Radio Link / APC Configuration



7.4.27 Nastavení ODU

Minimální přístupová úroveň: **#3**

ODU Configuration Mode East Disable ODU Enable ODU Unmute ODU Mute ODU Obrázek 40 Nastavení ODU

Popis

Pomocí obrazovky (viz obrázek 40) lze ovládat ODU. Následuje význam tlačítek:

- I Disable ODU Odpojí ODU od napájení a přeruší se komunikace mezi ODU SDIDU.
- I Enable ODU Připojí ODU k napájení. Obnoví se komunikace mezi ODU SDIDU.
- I Mute ODU Ztlumí ODU. Jednotka ODU přestane vysílat mikrovlnný výkon.
- I Unmute ODU Odtlumení ODU. Jednotka ODU začne vysílat mikrovlnný výkon.

7.4.28 Nastavení pomocí GUI

Nastavení adaptivní regulace výkonu se vyvolá v menu:

SDIDU / Link Configuration / Radio Link / ODU Configuration

7.5 DOHLED PŘES RS-232/ TELNET

SDIDU je možné konfigurovat přes protokol TELNET, nebo připojením dohledového PC ke konektoru RS-232 na SDIDU. Připojení přes TELNET vyžaduje funkční síťové připojení k SDIDU. Pro připojení přes RS-232 je vhodné nastavit sériový port dohledového PC viz obrázek 41. Pro správné zobrazení menu v Hyperterminálu doporučujeme nastavit Hyperterminál viz obrázek 42. Připojení k SDIDU, které je přiřazena IP adresa 192.168.10.83 pomocí protokolu TELNET zobrazuje obrázek 43. V menu se pohybujeme stiskem příslušné klávesy (např.: stiskem klávesy "M" = hlavní menu, "Q" = ukončení dohledu …)

Bity za sekundu:	38400		
Datové bity:	8	_	
Parita:	Žádná	-	
Počet stop-bitů:	1	_	
Řízení toku:	Žádné		
Unřesnit	1	Obnovit víchozí	

Obrázek 41 Nastavení sériového portu COM1

esdidu - Hyperterminál		_ <u> </u>
Soubor Úpravy Zobrazit Zavolat 🛛	lastavení kódu ASCII	? X
sdidu - vlastnosti	Odesílání kódu ASCII Odesílat znaky konce řádků s kódem odřádko Psané znaky lokálně opisovat Zpoždění řádků: 0 ms Zpoždění znaků: 0 ms	M To Main Menu
Připojit Nastavení Funkční a šipkové klávesy a ko © Klávesy terminálu © Klá- Klávesa Backspace odešie znał © Ctrl+H © Del © Ctrl-	Příjem kódu ASCII Připojovat kód odřádkování za přicházející řá Zkracovat vstupní data na 7bitový kód ASCII Zalamovat řádky přesahující šířku terminálu OK Storr	idky SDIDU SDIDU 192.168.10.83
Emulace:		06:20:11
Autodetekce ID terminálu Telnet: ANSI Počet řádků vyrovnávací paměti zpětného posunu: 500	Nastavení terminálu	2.1.25 CF08282425
Přehrát zvukový signál při připo Převod na vstupu	ování nebo odpojování Nastavení ASCII OK Storno	
:01:24 připojen Autodetekce	TCP/IP SCRL ABC 123 Zachy	távání Odezva tisku

Obrázek 42 Doporučené nastavení Hyperterminálu

ev C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	
C:\>telnet 192.168.10.83	<u> </u>
	-

Obrázek 43 Připojení k SDIDU přes protokol TELNET



Obrázek 44 Zadání přihlašovacích údajů (TELNET)

ALCOMA



ex telnet 192.168.10.83				
	SDIDU		M To Main Menu	
	General Inform	nation		
	Device Name	SDIDU		
	Host Name	SDIDU		
	IP Address	192.168.10.83		
	Device Uptime	05:19:17		
	Application Version	2.1.25		
	Chassis	CF08282425		
	Starting Informati	ion Screen		-

Obrázek 45 Základní informace (TELNET/Hyperterminál)

a telnet 192.168.10.83	
Q To Quit	
Main Menu	
[A]General Information	
[B]Administration	
[C]IDU Configuration	
[D]Analysis	
Navigate through different user interface Select a character to move to the corresponding screen	¥

Obrázek 46 Hlavní menu (TELNET/ Hyperterminál)





telnet 192.168.10.83	
M to Main Menu	DIDU ESC to Prev Screen
Admin	istration
[A]Network Configuration	
[B]QoS Configuration	
[C]Serial Configuration	
[D]Device Configuration	
[E]Security Configuration	
[F]Maintenance	
[G]Restore Defaults	
[H]Reboot	
Administrate the Select a character to mov	listed configurations e to the corresponding screen

Obrázek 47 Menu Administrace (TELNET/ Hyperterminál)



8. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Výrobek je z hlediska vlivu na životní prostředí zařazen do kategorie rizikových elektrotechnických předmětů. Po skončení životnosti je výrobek považován podle zák. č. 7/2005 (zákon o odpadech) za elektronický odpad a jako takový musí být předán do určených zařízení, která provádí recyklaci vysloužilých elektronických výrobků. Výrobek nesmí být likvidován jako směsný komunální odpad. Firma ALCOMA má uzavřenou smlouvu o likvidaci elektronického odpadu se společností SAFINA a.s.

Ve shodě s vyhláškou č. 352/2005 §8c je na výrobním štítku, který je nalepen přímo na každém zařízení, uveden grafický symbol přeškrtnuté popelnice, upozorňující na povinnosti spojené s likvidací elektronického odpadu.



Přepravní obal výrobku je zhotoven z běžného recyklovatelného materiálu (papír, polyetylén) a je i takto podle ČSN 77 0052-2 nálepkou označen.





9. PŘÍLOHY

9.1 HLAVNÍ ROZMĚRY SDIDU



9.2 POPIS ALARMŮ

Alarm	Postižená část	Popis	LED	Alarmový kód	Vážnost
Modem Fault Lower Selhání modemu	Modem	Modemová karta hlásí chybu.	N/A	11	Kritická
Modem Comm Failiure Lower Selhání komunikace s modemem	Modem	Dohledová karta nemůže komunikovat s modemovou kartou.	Modem	12	Kritická
Modem Card Removed Lower Vyjmutá modemová karta	Modem	Vyjmutá modemová karta z SDIDU.	N/A	13	Závažná
Modem Card Installed Lower Modemová karta nainstalována	Modem	Modemová karta byla nainstalována do SDIDU. Hlášení naběhne, poté skončí.	Modem	14	Info

A	L	C	0	N	1	A

Alarm	Postižená část	Popis	LED	Alarmový kód	Vážnost
Modem Unlock Lower Signál nezachycen	Modem	Přijímací část demodulátoru není zachycena na signál. Data přijímaná rádiovým spojem nejsou platná. Aktualizace alarmu: 1 sec.	N/A	N/A	Kritická
RSL Low Nízká RSL	Modem	Úroveň přijímaného signálu dosáhla prahu. Prah se nastavuje v menu Analysis/Alarms/Configuration	N/A	N/A	Závažná
Synthesizer Unlock Lower Syntezátor modemu je rozvěšen	Modem	Modemový syntezátor je nezavěšen.	N/A	N/A	Kritická
SNR Low Lower Nízký SNR	Modem	Poměr signál-šum je nižší, než nastavený v konfiguraci alarmu. Viz Analysis/Alarms/Configuration	N/A	N/A	Závažná
Fan Failure Selhání větráku	Dohled	Větrák se otáčí moc pomalu. (Indikátorka dohledu bliká červeně místo oranžově).	Dohled	21	Závažná
Controller Card Fault Selhání dohledové karty	Dohled	CPU detekovala poruchu v dohledové kartě. (Indikátorka dohledu bliká červeně místo oranžově).	Dohled	22	Kritická
Low Battery Voltage Nízké napětí baterie	Dohled	CPU detekovala nízké napětí baterie. (Indikátorka dohledu bliká červeně místo oranžově).	Dohled	23	Info
Power Supply Fault Lower Porucha v napájecím zdroji.	Napájecí zdroj	Karta napájecího zdroje indikuje poruchu.	N/A	31	Kritická
Standard I/O Card Removed Vyjmuta karta uživatelských rozhraní	Karta uživatelských rozhraní	Karta standardních rozhraní byla vyjmuta z SDIDU.	N/A	41	Kritická

A	L	C	0	Μ	A

Alarm	Postižená část	Popis	LED	Alarmový kód	Vážnost
Ethernet Payload Disconnect Ethernetový kabel je odpojen	Karta uživatelských rozhraní	Ke kartě standardních rozhraní není připojen ethernetový kabel.	URO	42	Kritická
Framer Initialization Timeout Vypršení času inicializace Muldexu	Karta uživatelských rozhraní	Překročení časového limitu pro spuštění Muldexu.	URO	43	Kritická
Optional I/O Card Removed Vyjmutí volitelné karty URO	Volitelná karta URO	Volitelná karta URO byla vyjmuta z SDIDU (Pokud má být tato karta používána).	N/A	26	Kritická
Optional I/O Card Installed Nainstalování volitelné karty URO	Volitelná karta URO	Volitelná karta URO byla nainstalována do SDIDU (Pokud má být tato karta používána).	Volitelné URO	27	Info
T1/E1 Channel Alarm Ch x Alarm na x. lince E1	Standardní karta URO Volitelná karta URO	Buď není k danému portu E1 připojen kabel nebo je na něm detekován signál AIS (platí pro aktivní linky E1). Konkrétní příčina alarmu je uvedena v GUI: /Syslog/Alarm	Standard ní URO 1- 16 Volitelné URO 17-32 LED svítí oranžově namísto červeně	51-58 (1-16) 61-68 (17-32)	Kritická
T1/E1 Test Mode E1 Testovací režim	Standardní karta URO	Uživatel vybral E1 testovací režim (smyčka nebo Tx Data). Tento alarm se má vyvolat, když uživatel spustí testovací režim pro jakoukoliv linku E1. Alarm pomine až když ani jedna E1 linka není zasmyčkována a Tx Data jsou v normálu.	N/A	59	Info
BERT/LB/CW Test Mode BERT/LB/CW Testovací režim	Standardní karta URO	Tento alarm je generován během testovacích režimů BERT, LB a CW. Alarm pomine po ukončení všech těchto testovacích režimů.	N/A	69	Info



Alarm	Postižená část	Popis	LED	Alarmový kód	Vážnost
ODU Fault Lower Chyba na ODU	ODU	ODU hlásí poruchový stav. Kód poruchy ODU je možno přečíst v GUI: /Syslog/Alarm history	N/A	71	Kritická
ODU Comm Failure Lower Porucha v komunikaci s ODU	ODU	SDIDU nemůže komunikovat s ODU. To může být problém ODU nebo spojovacího kabelu SDIDU-ODU.	N/A	72	Kritická
East ATPC Tx at Max Power ATPC dává maximální výkon	ODU	SDIDU není schopna navýšit vysílaný výkon podle přání protistanice, protože již bylo dosaženo maximálního výkonu. Maximální výkon se zadává v konfigurační tabulce.	N/A	76	Info
Link Fault Porucha linky	IDU	Nedaří se přijímat služební rádiový kanál od protistanice.	N/A	81	Kritická
Remote Fault Porucha protistanice	IDU	SDIDU protistanice hlásí poruchový stav. Přenos informace jde přes služební rádiový kanál.	N/A	82	Info
Encryption Failure Porucha šifrování	IDU	Data se správně nedekódují vinou rozdílných šifrovacích klíčů mezi terminály.	N/A	83	Kritická
Encryption OneWay Jednosměrné šifrování	IDU	Pouze jedna SDIDU má zapnuté šifrování dat.	N/A	84	Závažná
Remote IDU Alarm Alarm protistanice	IDU protistanice	SDIDU terminálu protější strany indikuje alarmový stav.	N/A	95	Závažná
SDIDU Power-Up Spouštění SDIDU	IDU	Tento alarm nastane po připojení napájecího napětí k SDIDU. Po naběhnutí jednotky odezní.	N/A	N/A	Info
SDIDU Re-boot Restart SDIDU	IDU	Tento alarm nastane a následně odezní před vyvoláním restartu uživatelem.	N/A	N/A	Info



Alarm	Postižená část	Popis	LED	Alarmový kód	Vážnost
NTP Update Aktualizace hodin	IDU	Tento alarm se ohlásí při nastavení systémového času pomocí NTP. Předchozí systémový čas a nový systémový čas by měl být zaznamenán v alarm logu, snmp trap a v syslog messages.	N/A	N/A	Info
Remote Reconfiguration Failure Selhání vzdálené rekonfigurace	IDU	Pokud selže vzdálená rekonfigurace a obnoví se původní konfigurace po časovém limitu, tak nastane tento alarm. Posléze pomine.	N/A	N/A	Info
FPGA Programming Failure Chyba při programování FPGA	IDU	Tento alarm nastane, pokud se selže programování FPGA	N/A	N/A	Info



9.3 SEZNAM ZKRATEK

А _d трс	Adaptive Power Control (Adaptivní regulace výkonu)
AIS	Alarm Indication Signal (Signál indikující závadu)
BER	Bit Error Rate (Poměr chybných bitů ku správným bitům)
Codec	Coder-Decoder
CLI	Command line interpreter. (Příkazový řádek)
CPU	Central Processing Unit (Centrální procesorová jednotka)
dB	Decibel
dBm	Decibel nad 1 mW
EIRP	Effective Isotropic Radiated Power (Efektivní všesměrový vyzářený výkon)
FEC	Forward Error Correction (Dopředná korekce chyb)
FPGA	Field Programmable Gate Array (Programovatelné hradlové pole)
GUI	Graphical user interface (Grafické uživatelské prostředí)
IF	Intermediate frequency (Mezifrekvence)
IP	Internet Protocol (Internetový protokol)
LED	Light-emitting diode (Svítivá dioda)
LIU	Line Interface Unit (Jednotka linkového rozhraní)
MAC	Media Access Control (jedinečný identifikátor síťového zařízení)
MIB	Management Information Base
Modem	Modulator-demodulator
Muldex	Multiplexer – demultiplexer
NCO	Numerically controlled oscillator (Číslicově řízený oscilátor)
NMS	Network Management System (Systém síťové správy)
NTP	Network Time Protocol
ODU	Outdoor Unit (Vněiší iednotka)
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
OAM&P	Operations, Administration, Maintenance, and Provisioning
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
RF	Radio Frequency (Rádiová frekvence)
ROH	Radio Overhead (Režijní data přenášená rádiovým kanálem)
RSL	Received Signal Level [dBm] (Úroveň přijímaného signálu)
RSSI	Received Signal Strength Indicator/Indication (Indikator síly přijímaného signalu)
RX	Receiver (Přijímač)
SDH	Synchronous Digital Hierarchy
SFP	Small Form-factor Pluggable
SNMP	Simple Network Management Protocol
SNR	Signal-to-noise Ratio (Poměr signál / šum)
SDIDU	Software Defined Indoor Unit (Softwarově definovaná vnitřní jednotka)
STM-1	Synchronous Transport Module 1
STP	Spanning Tree Protocol
тсм	Trellis Coded Modulation (Mřížkou kódovaná modulace)
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TTL	Transistor-transistor logic (Tranzistorově tranzistorová logika)
ТХ	Transmitter (Vysílač)
URO	Uživatelské rozhraní



9.4 SEZNAM OBRÁZKŮ

Doporučené připojení SDIDU k napájení	2
Blokové schéma vnitřní jednotky SDIDU	3
Indikační LED na předním panelu SDIDU	4
Konektory na předním panelu SDIDU – 2x100Base-T	X 6
Konektory na předním panelu SDIDU – 4x1000Base-	Т6
Modul 2x100Base-TX + 42xE1	7
Modul 4x1000Base-T + SFP + 2xE1	7
Modul 2x100Base-TX + 16xE1	7
Modul STM-1 BNC	7
Modul STM-1 OC-3	7
Modul 16xE1	7
Modul 21xE1	7
Modul dohledu	7
Modul napájení SDIDU	7
Modul standardní modem	7
Modul Wideband modem	7
Dvousíťový provoz	16
Jednosíťový provoz	17
Jednotky SDIDU v jedné podsíti	20
Jednotky SDIDU v různých podsítích	20
Ukázka webového dohledu	24
ASD klient	25
Nastavení ASD v režimu Local Mode	26
Nastavení ASD v režimu Network Mode	28

9.5 SEZNAM TABULEK

HW konfigurace uživatelských rozhraní	1
Indikace stavů modemu	5
Zapojení napájecího konektoru	8
Zapojení konektoru Alarmy/Serial	9
Zapojení konektoru USB	9
Zapojení konektoru VOW	10
Zapojení konektoru AUX RS-232	10
Zapojení konektoru AUX RS422	11
Zapojení pinů konektoru RJ-45 zástrčka 100Base-TX	11
Zapojení pinů konektoru RJ-45 zástrčka 1000-Base-T	12
Popis slotu SFP	12
Popis konektoru STM-1/OC-3	13
Popis konektoru STM-1	13
Zapojení pinů konektoru RJ-48C zástrčka	13
Zapojení pinů konektoru Molex LHF matrix 50 Plug	15
Zapojení TNC konektoru ODU	15
Výchozí síťové nastavení jednotek ALxxF SDIDU	21
Původní nastavení uživatelských jmen a hesel	24

SNMP konfigurace	29
Výkon ODU	31
Frekvence ODU	32
Průvodce linkovou konfigurací 1+0	34
Průvodce linkovou konfigurací 1+1	35
Průvodce linkovou konfigurací 2+0	36
Nastavení atributů terminálu	37
Konfigurace alarmů	39
Nastavení elektronické pošty	41
Měřicí smyčky	42
Smyčka Local LIU	42
Smyčka Local Modem	43
Smyčka Local ODU	43
Smyčka Remote LIU	44
Nastavení regulace výkonu	45
Nastavení ODU	46
Nastavení sériového portu COM1	47
Doporučené nastavení Hyperterminálu	47
Připojení k SDIDU přes protokol TELNET	48
Zadání přihlašovacích údajů (TELNET)	48
Základní informace (TELNET/Hyperterminál)	49
Hlavní menu (TELNET/ Hyperterminál)	49
Menu Administrace (TELNET/ Hyperterminál)	50
Hlavní rozměry SDIDU	52

ALCOMA spol. s r. o. | Vinšova 11 | 106 00 Praha 10 Tel: +420 225 375 450, +420 274 810 751 E-mail: alcoma@alcoma.cz, servis@alcoma.cz